

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

KIT PORTATARGA BENELLI LEONCINO

BL5104-SN

KIT

X1. KIT PORTATARGA SPECIFICO
X1. DISTANZIALE 6MM

WWW.BARRACUDAMOTO.COM

PROCEDURA DI MONTAGGIO:

1. RIMUOVERE IL PORTATARGA ORIGINALE.
2. MONTARE IL PORTATARGA SPECIFICO, SERVENDOSI DELLE BRUGOLE M6X18 ORIGINALI ED IL DISTANZIALE SPECIFICO, COME ILLUSTRATO.
3. SERRARE IL TUTTO.

